



- O Engrenagens de dentes rectos
- O Engrenagens planas
- Engrenagens de parafuso sem fim
- O Engrenagens de rodas cónicas





powered by : Bockwoldt GmbH & Co. KG Sehmsdorfer Str. 43-53 D-23843 Bad Oldesloe Telefone : + 49 4531 8906-0
Fax : + 49 4531 8906-199
E-mail : export@bockwoldt.de
Internet : www.bockwoldt.de



BOCKWOLDTGETRIEBEMOTORENWERK

Índice Contents

Indicações de segurança Eliminação Estrutura das engrenagens 4.1 Estrutura Engrenagens de dentes rectos CB 1 nível
Bliminação 4 Estrutura das engrenagens 4.1 Estrutura Engrenagens de dentes rectos CB 1 nível
4 Estrutura das engrenagens 4.1 Estrutura Engrenagens de dentes rectos CB 1 nível
4.1 Estrutura Engrenagens de dentes rectos CB 1 nível
4.1 Estrutura Engrenagens de dentes rectos CB 1 nível 4.2 Estrutura Engrenagens de dentes rectos CB 2 níveis 4.3 Estrutura Engrenagens de dentes rectos CB 3 níveis 4.4 Estrutura Engrenagens de dentes rectos CB 4 níveis 4.5 Estrutura Engrenagens de dentes rectos CB Peças de montagem 1 4.6 Estrutura Engrenagens de dentes rectos BC 2 níveis 1 4.7 Estrutura Engrenagens de dentes rectos BC Peças de montagem 1 4.8 Estrutura Engrenagens planas SF Possibilidades de combinação 1 4.9 Estrutura Engrenagens de parafuso sem fim CB S Possibilidades de combinação 1 4.10 Estrutura Engrenagens de parafuso sem fim CB S Possibilidades de combinação 1 4.11 Estrutura Engrenagens de parafuso sem fim CB S Possibilidades de combinação 1 4.12 Estrutura Engrenagens de parafuso sem fim CB S Possibilidades de combinação 1
4.2 Estrutura Engrenagens de dentes rectos CB 2 níveis 2 níveis 4.3 Estrutura Engrenagens de dentes rectos CB 3 níveis 3 níveis 4.4 Estrutura Engrenagens de dentes rectos CB 4 níveis 4.5 4.5 Estrutura Engrenagens de dentes rectos CB Peças de montagem 1 4.6 Estrutura Engrenagens de dentes rectos BC 2 níveis 1 4.7 Estrutura Engrenagens de dentes rectos BC Peças de montagem 1 4.8 Estrutura Engrenagens planas SF Possibilidades de combinação 1 4.9 Estrutura Engrenagens de parafuso sem fim CB S Possibilidades de combinação 1 4.10 Estrutura Engrenagens de parafuso sem fim CB S Possibilidades de combinação 1 4.11 Estrutura Engrenagens de parafuso sem fim CB S Possibilidades de combinação 1 4.12 Estrutura Engrenagens de parafuso sem fim CB S Possibilidades de combinação 1
4.3 Estrutura Engrenagens de dentes rectos CB 3 níveis 3 níveis 4.4 Estrutura Engrenagens de dentes rectos CB 4 níveis 4.5 4.5 Estrutura Engrenagens de dentes rectos CB Peças de montagem 1 4.6 Estrutura Engrenagens de dentes rectos BC 2 níveis 1 4.7 Estrutura Engrenagens de dentes rectos BC Peças de montagem 1 4.8 Estrutura Engrenagens planas SF 9 Possibilidades de combinação 1 4.9 Estrutura Engrenagens de parafuso sem fim CB S 1 4.10 Estrutura Engrenagens de parafuso sem fim CB S Possibilidades de combinação 1 4.11 Estrutura Engrenagens de parafuso sem fim CB S Possibilidades de combinação 1 4.12 Estrutura Engrenagens de parafuso sem fim CB S Possibilidades de combinação 1
4.5Estrutura Engrenagens de dentes rectosCBPeças de montagem14.6Estrutura Engrenagens de dentes rectosBC2 níveis14.7Estrutura Engrenagens de dentes rectosBCPeças de montagem14.8Estrutura Engrenagens planasSF14.9Estrutura Engrenagens planasSFPossibilidades de combinação14.10Estrutura Engrenagens de parafuso sem fimCB S14.11Estrutura Engrenagens de parafuso sem fimCB SPossibilidades de combinação14.12Estrutura Engrenagens de parafuso sem fimCB SCB S1
4.6Estrutura Engrenagens de dentes rectosBC2 níveis14.7Estrutura Engrenagens de dentes rectosBCPeças de montagem14.8Estrutura Engrenagens planasSF14.9Estrutura Engrenagens planasSFPossibilidades de combinação14.10Estrutura Engrenagens de parafuso sem fimCB S14.11Estrutura Engrenagens de parafuso sem fimCB SPossibilidades de combinação14.12Estrutura Engrenagens de parafuso sem fimCB SCB S1
4.7Estrutura Engrenagens de dentes rectosBCPeças de montagem14.8Estrutura Engrenagens planasSF14.9Estrutura Engrenagens planasSFPossibilidades de combinação14.10Estrutura Engrenagens de parafuso sem fimCB S14.11Estrutura Engrenagens de parafuso sem fimCB SPossibilidades de combinação14.12Estrutura Engrenagens de parafuso sem fimCB SCB S1
4.8Estrutura Engrenagens planasSF14.9Estrutura Engrenagens planasSFPossibilidades de combinação14.10Estrutura Engrenagens de parafuso sem fimCB S14.11Estrutura Engrenagens de parafuso sem fimCB SPossibilidades de combinação14.12Estrutura Engrenagens de parafuso sem fimCB SCB S1
4.9Estrutura Engrenagens planasSFPossibilidades de combinação.14.10Estrutura Engrenagens de parafuso sem fimCB S
4.10 Estrutura Engrenagens de parafuso sem fim CB S
4.11 Estrutura Engrenagens de parafuso sem fim CB S Possibilidades de combinação
4.12 Estrutura Engrenagens de parafuso sem fim CB 2S
4.13 Estrutura Engrenagens de rodas cónicas CB 2K
4.14 Estrutura da caixa padrão
5 Transporte e armazenamento2
6 Montagem e colocação em funcionamento2
7 Manutenção
7.1 Intervalos de manutenção
7.2 Trabalhos de manutenção
7.3 Verificar o nível do óleo
7.4 Mudar o óleo
8 Posições de montagem2
8.1 Engrenagens de dentes rectos CB 1 nível
8.2 Engrenagens de dentes rectos CB 2 níveis
8.3 Engrenagens de dentes rectos BC 2 níveis
8.4 Engrenagens planas SF2
8.5 Engrenagens de parafuso sem fim2
8.6 Engrenagens de rodas cónicas CB 2K
9 Lubrificantes
9.1 Tabela de lubrificantes
9.2 Quantidades de enchimento Engrenagens de dentes rectos CB 1 nível
Quantidades de enchimento Engrenagens de dentes rectos CB 2 níveis
Quantidades de enchimento Engrenagens de dentes rectos CB 2 níveis
· · ·
Quantidades de enchimento Engrenagens de dentes rectos CB 3 níveis
Quantidades de enchimento Engrenagens de dentes rectos CB 3 níveis
Quantidades de enchimento Engrenagens de dentes rectos CB 3 níveis
Quantidades de enchimento Engrenagens de dentes rectos CB 3 níveis
Quantidades de enchimento Engrenagens de dentes rectos CB 3 níveis 3 9.3 Quantidades de enchimento Engrenagens de dentes rectos BC 2 níveis 3 9.4 Quantidades de enchimento Engrenagens planas SF 3 9.5 Quantidades de enchimento Engrenagens de parafuso sem fim CB S 3 9.6 Quantidades de enchimento Engrenagens de parafuso sem fim CB 2S 3





Introdução

Introduction



1. Introdução

Este manual de instruções contém indicações importantes para a utilização de engrenagens.

A sua observância é condição essencial para uma operação isenta de avarias e satisfação de eventuais direitos de reclamação da garantia. Por isso, antes da colocação em funcionamento da engrenagem, é imprescindível ler primeiro o manual de instruções.

No caso de inobservância podem ocorrer danos pessoais e materiais.

Este manual de instruções tem que estar sempre completo e em estado perfeitamente legível. O manual deve estar sempre na proximidade da engrenagem.

Esta edição substitui todos os manuais de instruções anteriores para engrenagens de dentes rectos, engrenagens de parafuso sem fim e engrenagens de rodas cónicas.

Versão julho 2012





Indicações de segurança

Safety regulations



2. Indicações de segurança

As seguintes indicações de segurança dizem respeito à utilização de engrenagens. Na utilização de motores redutores deve observar adicionalmente os respectivos manuais de instruções dos motores.

Durante e após a operação as engrenagens e os motores redutores possuem peças condutoras de tensão e peças móveis, bem como superfícies possivelmente quentes.

Todos os trabalhos relativos ao transporte, instalação, ligação, colocação em funcionamento e manutenção só podem ser realizados por técnicos qualificados e responsáveis.

Para tal devem ser respeitados os respectivos manuais de instruções e esquemas de conexão. Respeitar as disposições específicas da instalação.

Além disso, devem ser respeitados os respectivos regulamentos relativos à segurança e prevenção de acidentes.

A utilização indevida, bem como a instalação ou operação incorrectas podem causar graves danos pessoais e materiais.

Estas engrenagens (motores redutores) destinam-se a instalações industriais. Estas satisfazem os requisitos impostos pelas normas e regulamentos em vigor.

As características técnicas encontram-se na placa de características e na documentação.

Respeitar todas as indicações.



3. Eliminação

Respeite as disposições actuais.

As peças da caixa, rodas dentadas, eixos, bem como mancais de roletes devem ser eliminados como sucatas de aço. O mesmo também se aplica a peças em ferro cinzento, excepto se for efectuada uma recolha individual.

As rodas de parafuso sem fim são em metal não ferroso e devem ser eliminadas em conformidade.

Recolher o óleo usado e eliminar de acordo com as normas ambientais.






Estrutura das engrenagem

Gear box construction

4.1 Estrutura Engrenagens de dentes rectos CB 1 nível



01	Caixa da engrenagem	19	Chaveta	
	a Construção do pé	22	Chaveta	
	b Construção do flange (sem fig.)	25	Junta tórica do veio radial AS	
02a	Cobertura da engrenagem Tipo F	28	Anilha de segurança	
05	Eixo de saída	31	Parafuso de cabeça cilíndrica	
06	Roda de saída	33	Manga de fixação	
10a	Pinhão de encaixe	35	Parafuso de obturação	
10b	Pinhão de accionamento	36	Válvula de ventilação	
14	Mancal de roletes	39	Parafuso com olhal	a partir de CB 103
15	Mancal de roletes	41	Arruela de ajuste	apenas na versão SL






Estrutura das engrenagem

Gear box construction

4.2 Estrutura Engrenagens de dentes rectos CB 2 níveis



01	Caixa da engrenagem		17	Mancal de roletes	
	a Construção do pé		19	Chaveta	
	b Construção do flange	(sem fig.)	22	Chaveta	
02a	Cobertura da engrenagem	Tipo F	23	Chaveta	
05	Eixo de saída	CB 11 com porca de fixação	25	Junta tórica do veio ra	dial AS
06	Roda de saída		28	Anilha de segurança	
07	Eixo de pinhão intermédio		31	Parafuso de cabeça cilíndrica	
	a partir de CB 5 nalgumas transmissões de pinhão e eixo		33	Manga de fixação	
08	Roda intermédia		35	Parafuso de obturação)
10a	Pinhão de encaixe		36	Válvula de ventilação	
10b	Pinhão de accionamento		39	Parafuso com olhal	a partir de CB 3
14	Mancal de roletes		40	Arruela espaçadora	a partir de CB 7
15	Mancal de roletes		41	Arruela de ajuste	apenas na versão SL a partir de CB5
16	Mancal de roletes				






Estrutura das engrenagem

Gear box construction

4.3 Estrutura Engrenagens de dentes rectos CB 3 níveis



10a	Pinhão de encaixe	916	Mancal de roletes	
10b	Pinhão de accionamento	922	Chaveta	
902a	Cobertura da engrenagem Tipo F	924	Chaveta	apenas na pos. 905b
903	Peça intermédia	928	Anilha de segurança	
905a	Eixo de peça intermédia, galv.	931	Parafuso de cabeça cilíndrica	
905b	Eixo de peça intermédia, liso	932	Parafuso de cabeça cilíndrica	
908	Roda intermédia	933	Manga de fixação	
914	Mancal de roletes	935	Parafuso de obturação	
915	Mancal de roletes			






Estrutura das engrenagem

Gear box construction

4.4 Estrutura Engrenagens de dentes rectos CB 4 níveis



10a	Pinhão de encaixe	122	Chaveta
10b	Pinhão de accionamento	123	Chaveta
101	Caixa da engrenagem Versão com flange	125	Junta tórica do veio radial AS
102a	Cobertura da engrenagem Tipo F		CB 0/0 até 23/0 com arruela espaçadora
103	Flange de transmissão	128	Anilha de segurança
105a	Eixo de transmissão, galv.	131	Parafuso de cabeça cilíndrica
105b	Eixo de transmissão, liso	132	Parafuso de cabeça cilíndrica
106	Roda de saída	133	Manga de fixação
107	Eixo de pinhão intermédio	135	Parafuso de obturação
	a partir de CB 5 nalgumas transmissões de pinhão e eixo	136	Válvula de ventilação
108	Roda intermédia	139	Parafuso com olhal a partir de CB 3
114	Mancal de roletes	142	Anilha de segurança
115	Mancal de roletes	143	Anilha de segurança
116	Mancal de roletes	144	Disco de suporte
117	Mancal de roletes	145	Parafuso sextavado
119	Chaveta apenas na pos. 105b	146	Anilha de segurança






Estrutura das engrenagem

Gear box construction

4.5 Estrutura Engrenagens de dentes rectos CB Peças de montagem



02b	Cobertura da engrenagem	Tipo K	603	Flange	
03	Flange de saída		632	Parafuso de cabeça cilíndrica	
11a	Eixo de accionamento, liso		634	Parafuso sextavado	
11c	Eixo de accionamento, dentado		701	Caixa da engrenagem	
18	Mancal de roletes		705	Eixo de saída	
20	Chaveta			CB 11 com porca de fixação	
21	Chaveta	apenas na pos. 11a	707	Junta tórica do veio radial AS	
26	Junta tórica do veio radial AS		715	Mancal de roletes	
	em CB 7 com arruela espaçadora		719	Chaveta	
30	Anilha de segurança		722	Chaveta	
32	Parafuso de cabeça cilíndrica		725	Junta tórica do veio radial A	
34	a Parafuso de cabeça cilíndrica			CB 11 com anel de suporte	
	b Parafuso sextavado	(sem fig.)	727	Anilha de segurança	
35	Parafuso de obturação		730	Anilha de segurança	
37	Anilha de segurança	apenas em CB 9 + CB 11	731	Anilha de segurança	CB 5 até CB 9
199	Motor eléctrico		744	Disco de suporte	






Estrutura das engrenagem

Gear box construction

4.6 Estrutura Engrenagens de dentes rectos BC 2 níveis



01	Caixa da engrenagem	16	Mancal de roletes
	a Construção do pé	17	Mancal de roletes
	b Construção do flange (sem fig.)	19	Chaveta
02a	Cobertura da engrenagem Tipo F	22	Chaveta
05	Eixo de saída	23	Chaveta
06	Roda de saída	25	Junta tórica do veio radial AS
07	Eixo de pinhão intermédio	28	Anilha de segurança
08	Roda intermédia	31	Parafuso de cabeça cilíndrica
10a	Pinhão de encaixe	33	Manga de fixação
10b	Pinhão de accionamento	35	Parafuso de obturação
14	Mancal de roletes	36	Válvula de ventilação
15	Mancal de roletes		






Estrutura das engrenagem

Gear box construction

4.7 Estrutura Engrenagens de dentes rectos BC Peças de montagem



02b	Cobertura da engrenagem	Tipo K	199	Motor eléctrico
03	Flange de saída		603	Flange
11a	Eixo de accionamento, liso		632	Parafuso de cabeça cilíndrica
11b	Eixo de accionamento com perfu	ração	634	Parafuso sextavado
18	Mancal de roletes		701	Caixa da engrenagem
20	Chaveta		705	Eixo de saída
21	Chaveta	apenas na pos. 11a	707	Junta tórica do veio radial AS
26	Junta tórica do veio radial AS		715	Mancal de roletes
30	Anilha de segurança		719	Chaveta
32	Parafuso de cabeça cilíndrica		725	Junta tórica do veio radial A
34	a Parafuso de cabeça cilíndrica		727	Anilha de segurança
	b Parafuso sextavado	(sem fig.)	730	Anilha de segurança
38	Parafuso de cabeça cilíndrica		744	Disco de suporte






Estrutura das engrenagem

Gear box construction

4.8 Estrutura Engrenagens planas SF




10a	Pinhão de encaixe		323	Chaveta	
10b	Pinhão de accionamento		325	Junta tórica do veio radial AS	
301	Caixa da engrenagem	(Lado do motor)	327	Anilha de segurança	apenas SF 150
302	Caixa da engrenagem	(Lado da saída)	331	Parafuso sextavado	
304	Eixo oco		335	Parafuso de obturação	
306	Roda de saída		336	Válvula de ventilação	
307	Eixo de pinhão intermédio		340	Arruela espaçadora	
	a partir de SF 1550 nalgumas transmissões de pinhão e eixo		342	Arruela de ajuste	SF 350 - SF 1550
308	Roda intermédia		353	Manga de fixação	
314	Mancal de roletes		354	Parafuso de cabeça cilíndrica	
316	Mancal de roletes		361	Porca sextavada	
322	Chaveta				



Estrutura das engrenagem

Gear box construction

4.9 Estrutura Engrenagens planas SF



Possíveis desvios consoante o tamanho e versão!

3	Flange de saída		305	Eixo de saída unilateral	
11a	Eixo de accionamento, liso		310	Eixo de saída bilateral	
11c	Eixo de accionamento, dentado		319	Chaveta	
18	Mancal de roletes		326	Anilha de segurança	
20	Chaveta		341	Arruela de ajuste	apenas SF 150
21	Chaveta	apenas na pos. 11a	352	Anel de suporte do flange	apenas SF 150 + 3050
26	Junta tórica do veio radial AS		355	Suporte de binário	
30	Anilha de segurança		356	Ângulo do pé, vertical	
32	Parafuso de cabeça cilíndrica		357	Ângulo do pé, horizontal	
34	a Parafuso de cabeça cilíndrica		358	Parafuso sextavado	
	b Parafuso sextavado	(sem fig.)	359	Parafuso sextavado	
199	Motor eléctrico		360	Junta tórica do veio radial AS	
303	Cobertura da engrenagem	Tipo K	361	Porca sextavada	






Estrutura das engrenagem

Gear box construction

4.10 Estrutura Engrenagens de parafuso sem fim CB S




01	Caixa da engrenagem	25	Junta tórica do veio radial AS
02	Cobertura da engrenagem aberta	30	Anilha de segurança
07	Eixo oco	31	Parafuso de cabeça cilíndrica
10	Roda de parafuso sem fim	35	Parafuso de obturação
11	Eixo de parafuso sem fim	36	Válvula de ventilação
14	Mancal de roletes	40	Arruela espaçadora
17	Mancal de roletes	41	Arruela de ajuste
18	Mancal de roletes	42	Arruela de ajuste
22	Chaveta		



Estrutura das engrenagem

Gear box construction

4.11 Estrutura Engrenagens de parafuso sem fim CB S



03	Cobertura da engrenagem	fechada	26	Junta tórica do veio radial AS
04	Flange C		31	Parafuso de cabeça cilíndrica
05	Flange A		33	Parafuso sextavado
06	Cobertura K		34	Parafuso de cabeça cilíndrica
08	Eixo de saída	unilateral	44	Porca sextavada
09	Eixo de saída	bilateral	45	Amortecedor de borracha
12	Eixo de encaixe		55	Suporte de binário
19	Chaveta		199	Motor eléctrico
20	Chaveta		356	Elemento de fixação
23	Chaveta		359	Parafuso de cabeça cilíndrica






Estrutura das engrenagem

Gear box construction

4.12 Estrutura Engrenagens de parafuso sem fim CB 2S

Possíveis desvios consoante o tamanho e versão!



01	Caixa da engrenagem		14	Mancal de roletes
02	Cobertura da engrenagem		15	Mancal de roletes
04	Flange C		16	Mancal de roletes
05	Flange A		17	Mancal de roletes
06	Cobertura K		18	Mancal de roletes
07	Eixo oco		25	Junta tórica do veio radial
08	Eixo de saída	unilateral compl.	26	Junta tórica do veio radial
09	Eixo de saída	bilateral compl.	27	Junta tórica do veio radial
10	Roda de parafuso sem fim		29	Anilha de segurança
11	Eixo de parafuso sem fim	(padrão)	30	Anilha de segurança
12	Eixo de parafuso sem fim	(Tipo K)	55	Suporte de binário
13	Flange do motor		56	Adaptador de pé
	·	·		·




BOCKWOLDTGETRIEBEMOTORENWERK

Estrutura das engrenagem

Gear box construction

4.13 Estrutura Engrenagens de rodas cónicas CB 2K



01	Caixa da engrenagem	22	Chaveta
02	Cobertura da engrenagem	23	Chaveta
03	Flange de saída	25	Junta tórica do veio radial
04	Flange de accionamento	26	Junta tórica do veio radial
05		27	
	Flange intermédio		Anilha de segurança
06	Roda de saída	28	Anilha de segurança
07a	Eixo oco	29	Anilha de segurança
07b	Eixo de saída unilater	30	Anilha de segurança
08a	Roda cónica	31	Parafuso de cabeça cilíndrica
08b	Eixo do pinhão	32	Parafuso de cabeça cilíndrica
09	Roda cónica compl.	33	Parafuso de cabeça cilíndrica
10	Pinhão de accionamento	34	Parafuso de cabeça cilíndrica
11a	Eixo do pinhão	35	Parafuso de obturação
11b	Pinhão	36	Válvula de ventilação
12	Eixo de accionamento	40	Arruela espaçadora
13	Roda de accionamento	41	Arruela espaçadora
14	Mancal de roletes	42	Arruela de ajuste
15	Mancal de roletes	44	Bucha
16	Mancal de roletes	45	Amortecedor de borracha
17	Mancal de roletes	47	Capa de obturação
18a	Mancal de roletes	48	Capa de obturação
18b	Mancal de roletes	52	Porca ranhurada
19	Chaveta	53	Arruela elástica
20	Chaveta	54	Parafuso de cabeça cilíndrica
21	Chaveta	55	Suporte de binário






Estrutura das engrenagem

Gear box construction

4.14 Estrutura Caixa padrão



401	Caixa padrão		425	Junta tórica do veio radial A
411a	Eixo de accionamento, liso		427	Arruela de compensação do mancal de rolamentos
411b	Eixo de accionamento, com perfuração	(sem fig.)		VF 160 - NF 280
411c	Eixo de accionamento, dentado	(sem fig.)	428	Anilha de segurança
414	Mancal de roletes		429	Parafuso sextavado
415	Mancal de roletes		430	Porca sextavada
420	Chaveta	apenas na pos. 411a	432	Parafuso sextavado





Transporte e armazenamento

Transport and storage



5. Transporte e armazenamento

Os danos detectados após a entrega devem ser imediatamente comunicados à empresa transportadora. O equipamento não pode ser colocado em funcionamento.

Apertar bem os olhais usados para o transporte. Os olhais foram concebidos para suportar apenas o peso da engrenagem (motor redutor). Não é permitido adicionar cargas adicionais. Se necessário, usar meios de transporte adequados e com capacidade de suporte de carga suficiente. Remover os dispositivos de segurança de transporte antes da colocação em funcionamento.

O armazenamento desde a entrega até à colocação em funcionamento deve ser em locais secos e isentos de pó e vibração. A temperatura deve ser de 20°C e a humidade relativa inferior a 65%. Devido às juntas tóricas do veio radial montadas deve ser evitada a exposição a raios ultravioletas, ozono e meios agressivos.

Se desejar armazenar o equipamento em condições diferentes, consulte a BOCKWOLDT.

Se as engrenagens (motores redutores) forem armazenadas durante um longo período deve ser respeitada a norma **BN 9013**.



6. Montagem e colocação em funcionamento

A montagem e a colocação em funcionamento só podem ser realizadas por pessoal técnico qualificado.

Relativamente a equipamento adicional alimentados electricamente, tais como motores eléctricos, travões ou conversores de frequência é imprescindível respeitar os respectivos manuais de instruções juntamente fornecidos com estes componentes.

Respeitar as disposições de segurança relativas a equipamento eléctrico.

Antes da colocação em funcionamento devem ser observados os seguintes pontos :

- As especificações indicadas na placa de características do motor redutor têm que coincidir com a fonte de alimentação.
- O accionamento n\u00e3o pode apresentar danos ocorridos durante o transporte ou armazenamento.
- A temperatura ambiente e as condições ambiente têm de corresponder às especificadas para o accionamento.
- O acesso aos parafusos de verificação do óleo e de drenagem, bem como às válvulas de ventilação e parafusos de ventilação tem de estar livre.
- Em caso de utilização de parafusos de ventilação é necessário verificar a capa de transporte, antes da colocação em funcionamento. Além disso, é necessário retirar o tampão do parafuso de ventilação!

 Verificar se o enchimento do óleo no equipamento corresponde ao tipo e tamanho (ver capítulo 7.3)





Montagem e colocação em funcionamento

Installation and commissioning



6. Montagem e colocação em funcionamento

Outros pontos que devem ser observados antes da colocação em funcionamento:

Limpar bem as extremidades dos eixos de agentes anticorrosivos. Para o efeito, usar um solvente adequado comum. Não deixar os solventes tocar nos lábios das juntas tóricas do veio radial – Danos materiais!

Com o equipamento desacoplado verificar se o sentido de rotação está correcto (verificar se ouve ruídos estranhos durante a rotação).

Antes da colocação em funcionamento e a marcha de ensaio verificar se as peças móveis e rotativas (por ex., eixos, acoplamentos) não representam nenhum perigo. Isto significa que tem que estar montada a protecção contra contacto ou impedida de outra forma uma aproximação perigosa. Durante a marcha de ensaio sem elementos de montagem, proteja as chavetas nas extremidades dos eixos para que não possam saltar para fora durante a rotação.

A engrenagem (motor redutor), tal como fornecida, só pode ser montada sobre uma subestrutura plana, rígida e com amortecimento contra vibrações.

Para a fixação devem ser usados parafusos da qualidade 8.8.

Se for alterada a posição do conjunto da unidade é necessário adaptar devidamente as quantidades de enchimento do lubrificante e a posição da válvula de ventilação.

No caso de alterações em relação à operação normal (por ex., temperaturas mais elevadas ruídos, vibrações) é necessário desligar o motor redutor em caso de dúvidas. Procurar a causa e se necessário consultar a BOCKWOLDT.

Antes de efectuar trabalhos na engrenagem ou combinações montadas, a alimentação de energia tem que estar desligada.

Os elementos de accionamento e saída só devem ser montados com ferramentas de montagem. Para a montagem utilize o orifício de centrar roscado na extremidade do eixo.

Para facilitar a montagem pode aplicar lubrificante ou aquecer brevemente o elemento de accionamento ou de saída (respeitar as indicações do fabricante).

Não usar o martelo para montar os acoplamentos, polias de correia, pinhões, etc. na extremidade do eixo (danos no mancal, caixa e eixo)!

Os elementos de accionamento e de saída, como as polias de correia, acoplamentos, pinhões, etc., têm que ser cobertos com uma protecção contra contacto!

Respeitar a tensão correcta (conforme indicações do fabricante) para as polias de correia.

Não são permitidas modificações estruturais sem autorização do fabricante.





Montagem e colocação em funcionamento


Installation and commissioning

6. Montagem e colocação em funcionamento




Para evitar forças radiais demasiado elevadas e não permitidas, deve dispor os elementos de accionamento e de saída conforme a figura seguinte.

A = desfavorável







Os elementos de transmissão montados devem estar equilibrados e não podem causar forças radiais e axiais não permitidas (ver valores permitidos no catálogo).

Respeitar as indicações do fabricante do acoplamento durante a montagem do acoplamentos (distância, ressalto axial, ressalto angular, etc.).

Nas engrenagens de encaixe com discos de contracção não deve apertar os parafusos de fixação sem eixo de encaixe, caso contrário, poderia deformar o eixo oco.

A área de fixação do disco de contracção tem que permanecer isenta de graxa! Apertar os parafusos de fixação primeiro com chave dinamométrica, com meio binário em cruz, em seguida, com o binário total e, por fim, várias vezes seguidas com o binário total.

Para a montagem de um motor numa engrenagem simples (modelo NF) devem ser observadas, adicionalmente, as seguintes medidas:

- Tenha atenção à limpeza durante a montagem do motor. Certificar-se de que não podem entrar corpos estranhos ou sujidade ou pó na caixa aberta.
- Além disso, também deve ser observado o manual de instruções do motor.
- Antes da montagem do motor devem ser determinados e documentados a tolerância de batimento axial do veio do motor, bem como o desvio radial e coaxial do flange do motor, em conformidade com a norma DIN 42.955. Se os valores de medição ultrapassarem as tolerâncias permitidas conforme a norma DIN 42 955 N (normal), não é permitida a montagem na engrenagem simples. Se necessário, consulte o fabricante do motor.
- Após uma limpeza profunda (remover totalmente resíduos de tinta, óleo e graxa!), é necessário vedar cuidadosamente a ligação flangeada com vedante líquido e permanentemente elástico. O vedante tem de estar isento de óleo, graxa e apresentar uma resistência a temperaturas mínima de -50°C até +180°C (observar as indicações do fabricante).
- Humedecer cuidadosa e homogeneamente o pino do veio do motor com um produto anti-corrosivo de efeito lubrificante (por ex., pasta de cobre). O produto anti-corrosivo é resistente a óleo, graxa e temperaturas de, pelo menos, -30°C a +300°C. (respeitar indicações do fabricante).





Montagem, colocação em funcionamento e Manutenção

Installation, commissioning and Maintenance



6. Montagem e colocação em funcionamento

 Para facilitar a montagem do motor, recomendamos um pré-aquecimento, homogéneo até aprox. 50 - 60 °C, do orifício do veio da caixa, através de um dispositivo adequado. Evitar sobreaquecimentos locais durante o aquecimento.

Indicação de aviso: Os mancais de roletes da caixa vedados (modelo 2Z) não devem aquecer a mais de 80°C, devido ao enchimento com graxa e ao material de vedação.

- Introduzir o motor homogeneamente no veio da caixa, sem o submeter a carga de impacto e choque. Durante a introdução, deve observar a posição da chaveta do motor em relação à ranhura da chaveta no veio do motor. Evitar a deformação do veio do motor.
- Apertar os parafusos de fixação homogeneamente (em cruz).
 Observar os binários de aperto e qualidade dos parafusos.



7.1 Intervalos de manutenção

- verificar o óleo de engrenagens a cada 3.000 horas de funcionamento.
 Ao mesmo tempo, realizar um controlo visual das vedações quanto a fugas.
- o mais tardar, a cada 10.000 horas de funcionamento ou após 2 anos, deve ser mudado o óleo mineral e a graxa do mancal de roletes.
- o mais tardar, após 25.000 horas de funcionamento ou após 5 anos, deve ser mudado o óleo sintético e a graxa do mancal de roletes.

No caso de condições de funcionamento extremas (por ex., elevada humidade do ar, elevadas oscilações de temperatura, ambiente agressivo e elevada temperatura ambiente) são recomendáveis intervalos de lubrificação mais curtos.

É recomendável combinar a mudança do lubrificante com uma limpeza profunda da engrenagem. Os mancais de roletes com graxa também devem ser limpos, devendo ser aplicada uma graxa nova. Aprox. 1/3 do compartimento do mancal deve estar cheio com graxa. Não é possível lavar e relubrificar os mancais fechados (mancais 2 RS e mancais 2Z). Estes mancais devem ser substituídos.



7.2 Trabalhos de manutenção

Dependendo das influências exteriores e conforme necessário deve ser retocada ou renovada a pintura de superfície/anticorrosiva. Quando pintar os agregados certifique-se de que as juntas tóricas do veio, válvulas de ventilação e superfícies de rolamento dos eixos estão cobertas ou tapadas com fita adesiva. Remover a fita adesiva após a pintura.





Manutenção

Maintenance



7.3 Verificar o nível do óleo

- Desligar a tensão do motor redutor, proteger contra uma reconexão involuntária e ter atenção às elevadas temperaturas da superfície.ss Para evitar queimaduras, usar vestuário de protecção adequado ou aguardar até a engrenagem ter arrefecido.
- Remover o parafuso indicador do nível do óleo ou a válvula de ventilação, verificar o nível de enchimento e, se necessário, corrigir, apertar o parafuso indicador do nível do óleo ou a válvula de ventilação.



7.4 Mudar o óleo

- Desligar a tensão do motor redutor, proteger contra uma reconexão involuntária e ter atenção ao perigo de queimadura. No entanto, o óleo deve aquecer até à temperatura de funcionamento, uma vez que a falta de fluidez dificulta um esvaziamento correcto se o óleo estiver muito frio.
- Colocar um recipiente adequado por baixo do parafuso de drenagem.
- Remover a válvula de ventilação, parafuso indicador do nível do óleo e parafuso de drenagem.
- Deixar o óleo sair totalmente.
- Apertar o parafuso de drenagem.
- Encher com óleo novo através do orifício de ventilação, de acordo com a tabela de lubrificante. Respeitar as indicações da tabela relativa a quantidades de lubrificante.
- Apertar a válvula de ventilação e o parafuso indicador do nível do óleo.

Em cada mudança do óleo é necessário verificar se as vedações e uniões roscadas apresentam fugas.

De um modo geral, tenha atenção para não deixar cair óleo para o chão, água subterrânea e de superfície ou na canalização.

No acto de entrega as engrenagens e motores redutores (excepto engrenagens F) vêm com um enchimento de óleo.

Por norma, é utilizado óleo mineral.

Nunca misturar lubrificantes minerais com sintéticos.

As posições da válvula de ventilação bem como do parafuso indicador do nível do óleo e do parafuso de drenagem dependem dos modelos e devem ser consultadas nos desenhos das quantidades de enchimento (capítulo 9).






Posições de montagem


Fitting positions

8.1 Engrenagens de dentes rectos CB 1 nível

Modelo do pé



Modelo do flange








Posições de montagem


Fitting positions

8.2 Engrenagens de dentes rectos CB 2 níveis





Modelo do flange









Posições de montagem

Fitting positions

8.3 Engrenagens de dentes rectos BC 2 níveis



Modelo do flange










Posições de montagem


Fitting positions

8.4 Engrenagens planas SF














Posições de montagem


Fitting positions

8.5 Engrenagens de parafuso sem fim

Modelo base Eixo oco



Elementos de fixação -inferior-








Posições de montagem


Fitting positions

8.6 Engrenagens de rodas cónicas CB 2K

Modelo base Eixo oco



Eixo de saída direito







Lubrificantes

Lubricants

9.1 Tabela de lubrificantes

No acto de entrega as engrenagens e motores redutores (excepto engrenagens F) vêm com um enchimento de óleo mineral de acordo com a gama padrão de temperatura ambiente da seguinte tabela de lubrificantes. Para o efeito, é determinante a indicação dos modelos ou da posição de montagem no acto de encomenda do accionamento. No caso de uma alteração posterior da posição de montagem, é necessário adaptar o enchimento do lubrificante.

Recomendaçã	io de lul	brificante pa	ıra engren	agens	s BO	скwоі	_DT					
The state of the s	tempera	Gama de atura ambiente (° C) 0 +50 +1	Tipo de lubrificante	DIN (ISO)	Classe de viscosidade	ARAL	bp	(©C astrol	FUCHS	Mobil	Shell	TOTAL
	-10 -	- Padrão- +50	Óleo mineral	CLP	VG 320	Degol BG 320	Energol GR-XP 320	Alpha SP 320	Renolin CLP 320	Mobilgear 600 XP 320	Omala S2 G 320	Carter EP 320
Engrenagens de dentes rectos	-30	+80	Óleo sintético	CLP PG	VG 220	Degol GS 220		Alphasyn PG 220	Renolin PG 220	Glygoyle 220	Omala S4 WE 220	Carter SY 220
Engrenagens planas	-40	+80	Óleo sintético	CLP HC	VG 220			Alphasyn EP 220	Renolin Unisyn CLP 220	Mobil SHC 630	Omala S4 GX 220	Carter SH 220
Engrenagens de parafuso sem fim	-30 -	Padrão- +80	Óleo sintético	CLP PG	VG 460	Degol GS 460		Alphasyn PG 460	Renolin PG 460	Glygoyle 460	Omala S4 WE 460	Carter SY 460
	-30	+80	Óleo sintético	CLP PG	VG 220	Degol GS 220		Alphasyn PG 220	Renolin PG 220	Glygoyle 220	Omala S4 WE 220	Carter SY 220
Engrenagens de rodas cónicas	-40	+80	Óleo sintético	CLP HC	VG 220			Alphasyn EG 220	Renolin Unisyn CLP 220	Mobil SHC 630	Omala S4 GX 220	Carter SH 220
Engrenagens de dentes rectos Engrenagens planas	-20	+40	Óleo com alimentos	CLP E	VG 320			Tribol Bio Top 1418/320	Planto- gear S320			Carter BIO 320
Engrenagens de parafuso sem fim Engrenagens de rodas cónicas	-30	+40	Óleo compatível com alimentos	CLP com aprovaçã o H1	VG 460			Optileb GT 460	Geralyn SF 460	Mobil SHC Cibus 460		Nevastane SL 460
Mancal de roletes -	-30	+60	Graxa (à base de óleo mineral)				Ener- grease LS 3	Spheerol AP 3	Renolit GP 3	Mobillux EP 3	Gadus S2 V 100 3	Multis EP 3
	-20	+60	Graxa (sintético)				Ener- grease SY 2202	Spheerol SY 2202	Renolit Unitemp 2	Mobiltemp SHC 100	Albida EMS 2	Multis Complex SHD 100

Legenda:

CLP = Óleo mineral

CLP PG = Poliglicol CLP HC = hidrocarbonetos sintéticos CLP E = CLP com aprovação H1 =

Óleo esterificado (classe de risco de água 1) hidrocarbonetos sintét. + óleo esterificado

Atenção! Não é permitido misturar lubrificantes minerais e sintéticos!

Manual de instruções - 31 - BOCKWOLDT





Lubrificantes Lubricants

9.2 Quantidades de enchimento Engrenagens de dentes rectos CB

Quantidades de lubrificantes em litros

Posição	de			Disposiçã	o na horizontal				Disposição	na vertical		
montage		В 3	B 5	В6	B 7		B 8	V 1	V 5	V 3	V 6	
Tamanho da engrenagem CB		Motor	eixo de entrada livre	Motor	eixo de entrada livre	Motor	eixo de entrada livre	Motor	eixo de entrada livre	Motor	eixo de entrada livre	
	100	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,5	0,7	0,7	0,4	0,6	
1 nível	101	0,3	0,4	0,6	0,7	0,6	0,8	1,2	1,2	0,6	1,0	
I IIIVEI	102	0,5	0,6	1,3	1,6	0,9	1,2	1,9	1,9	0,8	1,7	
	103	0,8	1,0	1,4	1,9	1,3	1,7	3,0	3,0	1,1	2,5	
	00	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	
	0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	
	1	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	2	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	
2 níveis	23	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	
21117613	3	0,8	0,9	0,8	0,9	1,0	1,4	1,7	1,7	1,7	1,7	
	5	2,0	2,5	2,0	2,5	2,3	2,9	4,6	4,6	4,6	4,6	
	7	3,0	4,2	3,0	4,2	3,0	4,0	6,8	6,8	6,8	6,8	
	9	4,0	6,0	4,0	6,0	4,1	5,7	9,5	9,5	9,5	9,5	
	11	8,5	8,5	8,5	8,5	8,0	10,0	22,0	22,0	22,0	22,0	
	09	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	
	19	0,6	0,7	0,6	0,7	0,5	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	
1	29	0,7	0,8	0,7	0,8	0,6	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	
3 níveis	239	0,9	1,0	0,9	1,0	1,0	2,1	2,7	2,7	2,7	2,7	
	39	1,2	1,3	1,2	1,3	1,3	2,6	2,9	2,9	2,9	2,9	
	59	4,0	4,5	4,0	4,5	3,0	3,5	5,8	5,8	5,8	5,8	
	79	6,5	7,0	6,5	7,0	5,8	6,9	10,5	10,5	10,5	10,5	

Válvula de ventilaçãoParafuso de drenagem






Lubrificantes Lubricants

9.3 Quantidades de enchimento Engrenagens de dentes rectos BC

Quantidades de lubrificantes em litros

Posições de Disposição na horizontal									Disposição	na vertical	
montagem B3 B5 B6				B 7		B 8	V 1	V 5	V 3	V 6	
Tamanho da engrenagem E	BC	Motor	eixo de entrada livre	Motor	eixo de entrada livre						
	102	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,35	0,35	0,35	0,35
	125	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
	130	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9
2 níveis	0160	0,6	0,7	1,2	1,3	1,9	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8
	0180	1,0	1,1	1,9	2,0	2,9	3,0	3,2	3,2	2,5	2,5
	0250	2,5	2,8	4,6	4,9	6,9	7,2	9,8	9,8	6,5	6,5








Lubrificantes Lubricants

9.4 Quantidades de enchimento Engrenagens planas SF

Quantidades de lubrificantes em litros

Posições	de		Disposição na horizontal			Disposição	na vertical
montagem A			В	C 1	C 2	D	E
Tamanho da engrenagem SF		Motor	Motor	Mo	otor	Motor	Motor
	150	0,5	0,5	0,	45	0,65	0,7
	350	0,8	0,8	0	,7	1,0	1,1
2 níveis	450	1,3	1,3	1	,2	1,7	1,8
2 niveis	950	3,0	3,0	2	,8	3,9	4,0
	1550	6,0	6,0	5	,5	7,8	8,0
_	3050	7,5	10	1	0	15	15
Engrenagene	/ 00	0,1	0,1	0	,1	0,2	0,2
Engrenagens acopladas	/ 0	0,2	0,2	0	,2	0,3	0,3
por flange	/2	0,4	0,4	0	,4	0,7	0,7







Lubrificantes

Lubricants

9.5 Quantidades de enchimento Engrenagens de parafuso sem fim CB S

Posição de montagem		dade de end anho de eng		
	030	040	050	063
	0,30	0,35	0,50	0,50
OH eixo de accionamento horizontal em cima				
	0,30	0,35	0,50	0,50
UH eixo de accionamento horizontal em baixo				
	0,30	0,35	0,50	0,50
OV eixo de accion. vertical em cima / em baixo UV				
	0,30	0,35	0,50	0,50
RH eixo de accion. horizontal à direita / à esquerda LH				

Válvula de ventilaçãoParafuso de drenagem





Lubrificantes

Lubricants

9.6 Quantidades de enchimento Engrenagens de parafuso sem fim CB 2S

Boo	iaão do montagam		Qua	ntida	ade d	e er	nchim	ento	o (litro	os) p	ara ta	ama	nho d	da e	ngrer	nage	m CE	3 2S		
Posição de montagem		030	040	/00	050	/00	060	/00	070	/00	080	/00	100	/0	120	/0	150	/1	180	/1
ОН		0,04	0,13	+0,1	0,21	+0,1	0,36	+0,1	0,46	+0,1	0,70	+0,1	1,1	+0,2	2,0	+0,2	4,0	+0,3	7,0	+0,3
	eixo de accionamento horizontal em cima																			
UH		0,04	0,13	+0,1	0,21	+0,1	0,36	+0,1	0,46	+0,1	0,70	+0,1	0,6	+0,2	1,1	+0,2	2,8	+0,4	3,5	+0,4
	eixo de accionamento horizontal em baixo																			
ov uv		0,04	0,13	+0,2	0,21	+0,2	0,36	+0,2	0,46	+0,2	0,70	+0,2	1,1	+0,3	2,0	+0,3	4,0	+0,5	7,0	+0,5
	eixo de accion. vertical em cima / em baixo																			
RH LH		0,04	0,13	+0,1	0,21	+0,1	0,36	+0,1	0,46	+0,1	0,70	+0,1	1,1	+0,2	2,0	+0,2	4,0	+0,3	7,0	+0,3
	eixo de accion. horizontal à direita / à esquerda																			

9.7 Quantidades de enchimento Engrenagens de rodas cónicas CB 2K

Tamanho da engrenagem CB 2K	Posição de montagem						
	ОН	UH	OV	UV	RH LH		
065	0,4	0,4	0,4	0,6	0,4		
080	0,7	0,7	0,7	1,0	0,9		
100	1,1	1,1	1,3	1,4	1,2		
112	1,0	1,5	1,5	1,5	1,0		
140	2,0	3,0	3,0	3,0	2,0		
180	1,8	3,9	3,9	3,9	3,9		
212	3,0	7,5	7,5	7,5	7,5		
265	7,0	15,0	20,0	14,0	15,0		





Avarias de funcionamento

Troubleshooting



10. Avarias de funcionamento

Avaria	causas possíveis	Resolução
ruídos de moagem regulares durante o funcionamento	Danos no mancal	Verificar o óleo Substituir o mancal
ruídos de pancada regulares durante o funcionamento	Secção dentada irregular	- Informar a fábrica
ruídos estranhos irregulares durante o funcionamento	Corpos estranhos no óleo	Verificar o óleo Desligar o accionamento Informar a fábrica
Saída de óleo na cobertura da engrenagem	Vedação na cobertura da engrenagem apresenta fugas	 Reapertar os parafusos na cobertura da engrenagem Observar a engrenagem Informar a fábrica se continuar a sair óleo
Saída de óleo na junta tórica do veio radial do lado da saída	Engrenagem não ventilada	 Ventilar a engrenagem Observar a engrenagem Informar a fábrica se continuar a sair óleo
Saída de óleo na válvula de ventilação	- excesso de óleo	Corrigir quantidade de óleo (ver trabalhos de manutenção, cap. 7.2)
	- posição de montagem incorrecta	 Colocar válvula de ventilação de acordo com a vista de conjunto das posições de montagem
		Corrigir nível do óleo de acordo com a tabela das quantidades de enchimento de óleo
Eixo de accionamento não roda apesar do motor estar em funcionamento	Ligação entre eixo e cubo na engrenagem está interrompida	- Enviar engrenagem/motor redutor para reparação.

Se necessitar da ajuda do nosso serviço de apoio ao cliente, por favor, forneça as seguintes informações:

- Especificações da placa de características
- Tipo e dimensão da avaria
- Altura da avaria
- causa provável

Notas *Notes*



	······································
······································	
	K W III



Declaration of Incorporation

as per Machine Directive 2006/42/EC, Appendix II B for partly completed machinery

Product:

Gear Boxes of series CB, BC, SF, S, 2S, 2K and R

Combinations of these a.m. Gear Box series

Special executions of Gear Boxes

Manufacturer: BOCKWOLDT GmbH & Co. KG, Getriebemotorenwerk, 23840 Bad Oldesloe

The manufacturer herewith declares that the a.m. partly completed machines in their supplied executions comply with all constitutional regulations of Machine Directive 2006/42/EC.

Installation by trained personnel only. Please follow the safety indications in the operating instructions.

Applied harmonized norms:

DIN EN ISO 12100-1 Machine safety - Basic terminology
DIN EN ISO 12100-2 Machine safety - Technical guidelines

DIN EN ISO 13857 Machine safety - Safe distance for extremities

DIN EN ISO 14121-1 Machine safety - Risk evaluation

Authorized for documentation: Mr. Lindemann, Sehmsdorfer Straße 43 - 53, 23843 Bad Oldesloe, Germany

The mentioned product is destined for assembly into a machine. The setting in operation is not allowed until full conformity with the regulation 2006/42/EC has been proven for the end product.

The special technical documentations according to Appendix VII B for partly completed machines have been issued and are available on vested demand of single state institutions.

Bad Oldesloe, 02.05.2011

Dipl.-Kfm. Dipl.-Ing. C.-M. Bockwoldt General Manager

General Manager

This declaration may only be distributed completely and unchanged. It is invalid without a signature! Fbl. 7.2.6 / Rev-no. 0 / edition of 02.05.2011